

Inbetriebnahme / Instruktionen

1. **Drehe** den **Stromstecker aus dem Fahrzeug** und hänge das Ladekabel neben den Stromkasten.
2. **Öffne** das Fahrzeug manuell mit dem Schlüssel.
3. **Gurte dich an** und **drück auf die Bremse** (linke Pedale).
4. Stelle den **Wählhebel rechts auf « N »** und **starte das Fahrzeug**, indem Du den Schlüssel einsteckst und ihn drehst. Hinweis: Das Fahrzeug macht **kein** Geräusch.
5. Schalte das **Abblendlicht** am linken Wählhebel ein und **löse die Handbremse**.
6. Nun kannst Du den **Wählhebel rechts auf « F »** stellen und **losfahren** (rechte Pedale). Bitte beachte, dass der **Bremsweg** bei diesem Fahrzeug **länger** als bei einem normalen PW ist. Fahre daher stets vorausschauend und mit genügend Abstand. Bitte **fahre langsam in die Kurven**. Bei zu hoher Geschwindigkeit besteht Kippgefahr! **Im geparkten Zustand immer Handbremse ziehen!**



7. Um **rückwärts** zu fahren, stelle den **rechten Wählhebel auf « R »** und drück die rechte Pedale langsam nach unten.
8. Um das Fahrzeug **abzuschalten**, musst Du den Schlüssel einfach zurückdrehen und die **Handbremse wieder anziehen**.
9. **Schliesse das Fahrzeug** mit dem Schlüssel ab und **stecke** bei der Rückgabe das **Ladekabel wieder in das Fahrzeug**.

Hupen: Es gibt zwei Möglichkeiten, um zu hupen: 1. Laute Hupe am linken Wählhebel; 2. Glockenton durch den Schalter in der Mittelkonsole.

Beladung: Die Schlüssel für die Rolltore befinden sich am Schlüsselbund. Ladung immer mit Spannsets sichern (befinden sich in der Fahrkabine; maximal 1'100 kg).

Hotline: Bei Fragen geben wir Dir gerne während unseren Geschäftszeiten (Mo-Fr: 09 – 12 Uhr und 14 – 17 Uhr) telefonisch Auskunft unter 058 827 34 14 oder per Mail (info@carvelo.ch).